PC-100DY アプリ取扱説明書



PV Cam Viewer

Wi-Fi 接続中、または IP モード作動中に機器本体の スイッチを操作しないでください。機器のフリーズ、 誤動作の原因となります。誤って操作してしまった 場合は、本体の電源を入れ直してください。

目次							
PC-100DY に Wi-Fi 接続する	• •	• •	•••	•••	•••		• P1 ~ P4
アプリから動画を記録する	• •	•••	•••	•••	•••	••••	• P4 \sim P7
記録した動画データを確認する		•••	•••	•••	•••		• P7 \sim P9
各種設定をする ・・・・・	•••	•••	•••		• • •	• • • • •	${ m P9} \sim { m P12}$
インターネット設定をする	•••	•••	•••	•••	• • •		$\rm P13 \sim P14$
アクセスパスワードの変更	• • •		• • •	• • •			••••P15

まず最初に、スマホに「PV Cam Viewer」(後述: PCV)をダウンロードし、インストール します。PCV は PC-100DY の各種設定や録画 のオンオフをコントロールするアプリです。 アプリストアよりダウンロードしてください (無償)。インストール完了後、ディスプレイ に PCV のアイコンが追加されていることを確 認してください。以降、スマホを例に PC-100DY と Wi-Fi 接続する方法を説明致し ます。以下手順に従って操作してください。

1. PC-100DY の本体に microSD カードを入れ ます(①)。次に本体の Wi-Fi オンオフスイッチ を ON にします(②)。電源スイッチをオンにし ます(③)。青、赤 LED が点灯、橙 LED が点滅 します。橙 LED が点滅したら Wi-Fi 接続の準 備が完了です(④)。スマホの設定に移りましょ う。





2. スマホの「設定」アイコンをタップします。 設定メニューで『Wi-Fi』を ON にします (※1)。 ON にすると、SSID が表示されます (※2)。 表示された SSID リストに「POXXXXX」などの 番号が出ますのでタップしてください (※3)。 尚、PC-100DY の Wi-Fi モードを起動してから、 SSID リストに「POXXXX」が表示されるまで、 少し時間がかかる場合がありますが、異常ではあ りません。

※1スマホの設定アイコンは機種によって異なります。

※2 SSID とは、無線 LAN 内蔵の電子機器を、無線 LAN 親機やその他 WiFi アクセスポイントに無線接続 する際に必要になる識別 ID 番号です。

※3 「POXXXX」は PC-100DY の SSID の 例 で す。 SSID は「P」と数字 6 桁で表示されます。本体の QR コードシールに記載されており機体毎に異なります。



3.「POXXXXX」を選択すると、パスワード入力 画面が表示されます。出荷時のパスワードは 「888888888」(8 が 8 つ)です。パスワードを 入力して「接続」をタップしてください。 「POXXXXX」の右側に「接続中」が表示された ら接続完了です。(※4) ※4 ネットワーク接続時のユーザーインターフェー

Wi-Fiパスワード ▶

入力画面

※4 ネットワーク接続時のユーサーインターフェー スはスマホの種類により異なります。(例:✔が付く 場合もあります。)
 •

 РОХХХХХ

 /(スワ-Fλ力)

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •



接続が完了すると、SSIDの 隣に「接続中」や「✔」が表 示されます。

°____

4. 次に、PCV を立ち上げてください。メインメ ニューが表示されますので、右下の「デバイス管 理」をタップします。





7. QR コードを読み込むと、右図のように「カ メラ ID」と「アクセスパスワード」が表示さ れます。カメラID はQR コードシールの「ID」、 アクセスパスワードは QR コードシールの 「Code」になります。ID はアルファベットの 「P」と 6 桁の数字、コードは 4 桁の数字で構 成されます。コードは黒い丸で表示されます が異常ではありません。画面右上の「保存」 を押してください。



8.「保存」をタップすると、自動でデバイス管 理画面へ戻ります。右図のように、カメラア イコンと ID が表示されます。この時、アイコ ンの右に「●デバイスオンライン」と表示さ れている事を確認してください。 カメラアイコンをタップすると、メインメニュ - へ戻りますので、そこから「記録」や「設定」 の操作を行ってください。



■アプリから動画を記録する

PC-100DY の録画のオンオフを、アプリから コントロールする事ができます。PCV のメイ ンメニューで「記録」をタップしてください。 PC-100DY が撮影している映像が表示されま す。PC-100DY は電源を入れると自動で録画 を開始します。録画中になった場合は、一度 録画を停止してください。画面上には、録画 モード選択ボタン、各録画モードのセットアッ プボタン、REC ボタンなどが表示されます。

次ページの図で画面の表示項目と各ボタンの 働きを確認してください。





2. 標準モ – ドでの録画

プレビュー画面で「標準モード」が選択され ていることを確認し、「REC」ボタンをタップ します。録画を開始すると、画面左上に赤丸 とカウンターが表示されます。録画を停止す る場合は「STOP」ボタンをタップします。(※) 録画待機状態で「CAP」ボタンをタップする と静止画を撮影します。

※録画中は「REC」ボタンが「STOP」ボタンに切り 替わります。



3. 標準モードの詳細設定

標準モ-ドでは、上書きのオンオフ設定が出 来ます。録画待機中に画面右上の「セットアッ プ」をタップします。次画面で上書きの設定 をします。〇が右側になっている場合、上書き オンです。オンにすると古いデ-タから順に 上書きされていきます。





4. 動体検知モードでの録画

プレビュー画面で「動体検知」ボタンをタッ プします。次に、「REC」ボタンをタップすると、 検知状態になります。撮影範囲内に動きがあっ た時のみ録画します。





6. 動体検知モード<②検知録画時間設定>

セットアップメニューで「②検知録画時間設 定」をタップすると、録画時間の選択画面が 出ます。1分、3分、5分から一つ選びタップ してください。通常は「1分」を推奨いたします。 選択が完了すると録画時間の右側に「√」が 入ります。



7. 動体検知モ-ド<③検知レベル>

セットアップメニューで「③検知レベル」を タップすると、検知レベルの選択画面が出ま す。高、中、低から一つ選びタップしてくだ さい。「高」が一番感度が高く、「低」が一番 感度が低くなります。「中」はその中間です。 通常は「中」を推奨致します。選択が完了す ると検知レベルの右側に「↓」が入ります。



■記録した動画データを確認する

PC-100DY で記録した動画データや静止画 データを確認する事が出来ます。 PCV のメインメニューで「ビデオ」をタッ プしてください。PC-100DY が記録した動 画デ-タが表示されます。この段階では、 動画の再生や静止画の表示は出来ません。 以下手順に沿って、動画のダウンロード及 び再生を行ってください。



出来ません。ただし、PC-100DY とスマ ホが同じ Wi-Fi ネットワークで繋がって いる場合はダウンロードが可能です。

1. PC-100DY で記録した動画データが表示 されます(右図)。ファイルの名称は 「V20190809120000.mov」の様になりま す。新しいファイルから順番に上から表示 されます。以下、ファイル名の構成内容と なります。





0 < ビデオ 現在のデバイス: POXXXXX 動画 バックアップ 写真 V20190809101010.com ٦ 08/09 10:10:10 232.60MB V20190809121212.com 6 08/09 12:12:12 232.58MB V20190809131313.com 08/09 13:13:13 232.58MB V20190809141414.com (6) 08/09 14:14:14 232.58MB

2. 表示画面でアイコンをタップしても、動画 を見る事は出来ません。動画を見るには、 PC-100DY からスマホへ動画データをダウン ロードする必要があります。

ダウンロ-ドするファイルを選び、左方向に スワイプします。スワイプすると、右側に「ダ ウンロ-ド」と「削除」が表示されます。 「ダウンロ-ド」をタップしてください。 削除する場合は「削除」をタップします。



3. ダウンロ-ドを行うと、右図の様にダウン ロ-ドの経過画面が表示されます。「100%」 が表示されたらダウンロ-ド完了です。 次に「バックアップ」をタップしてください。



4. ダウンロ-ドが 100% になったデ-タは、 バックアップに表示されます。再生したいファ イルのアイコンをタップしてください。動画 が再生されます。

この段階では再生する事は出来ますが、完全 にデータをセーブした事にはなりません。ス マホやタブレットに動画を保存するには、デ ータをセーブする必要があります。 次項をご確認下さい。



 バックアップに表示されたファイルを左に スワイプします。スワイプすると、右側に「セ ーブする」と「削除」が表示されます。
 「セーブする」をタップするとスマホに動画デ ータが保存されます。保存されたデータは、 PC-100DY にアクセスしなくても見る事がで きます。

※静止画を確認する場合は、「写真」をタップし、 「動画」と同じ要領でダウンロード及びセーブを 行ってください。

※スマホの機種によっては、「セーブする」が表示されない場合があります。これは、ダウンロードの 段階で、機器に直接保存されるためです。



■各種設定をする

PCV で日時設定や解像度など、色々な設定が 出来ます。PCV のメインメニューで「設定」 をタップしてください。



1. 日付表示

日付表示のオンオフを行います。ボタンを右 に動かすとオンになります。左に動かすとオ フとなります。オンにすると、記録する動画 や静止画にタイムスタンプが入ります。



2. 日時同期

「日時同期」をタップします。タップすると、 スクロール式のカレンダーが表示されます。 「日付」、「時」、「分」を選び OK をタップします。



3. マイク

マイクのオンオフを行います。ボタンを右に 動かすとオンになります。左に動かすとオフ となります。オンにすると、記録する動画に 音声が入ります。



4. 動画サイズ

「動画サイズ」では、録画する際の動画解像度 を設定します。設定メニューで「動画サイズ」 をタップします。解像度が3 種類表示されま すので、一つ選んでタップします。

	0			
<	設定			
	現在のデバイス:	POXXXXX	1	
۲ E	付表示		1	
	時同期	>		
	イク	\bigcirc	1	
i	imサイズ //	1080P >		
FPS 7	1-4 3	30FPS >	1	
		(1	
		1080P		V
		720P (~	2	
		WVGA	3	
0				

5. フレームレート

「フレームレート」では、録画する際のフレー ムレートを設定します。設定メニューで「フ レームレート」をタップします。フレームレ ートが2種類表示されますので、一つ選んで タップします。



6. SSID を表示

PC-100DY では「SSID を表示」のコマンド は使用しません。スイッチの表示は OFF です が、常に SSID は ON の状態となります。



7. デバイスの WiFi パスワ – ド変更

「デバイスの WiFi パスワード変更」では、デ バイスアクセス時に必要なパスワードを変更 する事が出来ます。タップすると、次画面で 「新しいパスワード」の入力を求められます。 「新しいパスワード」をタップすると、キーボ ードが出ますので入力します。8文字(アルファ ベットと数字で)以内にしてください。 「新しいパスワードを再入力」にも同じ新しい パスワードを入力し、最後に右上の「保存」 をタップします。次回 PC-100DY に WiFi 接 続する際、新しいパスワードを求められます。 忘れない様記録しておいてください。



8. メモリーカード初期化

「メモリーカード初期化」では、PC-100DY に 挿入されている microSD カードを初期化しま す。実行すると、microSD カード内のデータ は全て消去されます。



9. ストレージ容量

「ストレージ容量」では、使用中の microSD の 空 き 容 量 が 確 認 で き ま す。ま た、 PC-100DY に接続中のスマホ内蔵メモリの容 量も確認できます。



10. システム初期化

「システム初期化」を実行する事により、 PC-100DY が出荷時の設定に戻ります。



■インターネット設定をする

PC-100DYは、IP機能を搭載しています。 インターネット設定を行うことで、設置場所 から遠く離れた場所からの遠隔監視が可能で す。※

- ※インターネットを介して映像を見る場合、 PC-100DY 設置場所の通信範囲内に、イン ターネット環境にある無線 LAN ルーター が設置されている必要があります。



0

セットアップ

保存



3. 次画面で「Internet Wi-Fi」のスイッチを右 へスワイプして ON にします (①)。次に「ディ スプレーパスワード」も ON にします (②)。 「SSID」の (i) マークをタップします (③)。 SSID のリストが表示されますので、使用する 無線ルーターの SSID をタップします (④)。



<

4. 次に選択した SSID のパスワードを入力します(⑤)。この時ディスプレーパスワードを ON にしておくと、パスワード入力時に入力内容が見えるので便利です。最後に画面右上の「保存」をタップして設定は完了です(⑥)。

保存をタップすると、PC-100DY が自動で再起動します。この時、電源を切らないでください。 再起動完了までに数十秒かかります。IP モード が完全に起動すると、黄緑の LED が点灯します。 録画方法や各種設定方法は、Wi-Fi 接続時と同 様です。各操作方法をご確認ください。

(0	6
	く セットアップ 保存	
	Internet Wi-Fi	
	SSID InternetルーターNo.1(j)	
	パスワード	
	ディスプレーパスワード	

5. 以上でインターネット設定は完了です。スマ ホがインターネットにつながっていれば、遠隔 地から PC-100DY の撮影する映像を見る事が出 来ます。

> PC-100DY やスマホ等を使用する場所の インターネット環境により、映像が途切れ たり遅延が発生する場合があります。また、 モバイルルーターを介した場合、その機器 の仕様により映像転送に大幅な遅延が発生 する場合があります。これらに関しまして は、PC-100DYの異常ではございません。



6. インターネット設定を OFF にしたい場合は、 セットアップ画面で、「Internet Wi-Fi」をオフ にし、「保存」をタップします。成功すると「操 作成功」と表示されます。

尚、遠隔地からインターネット設定をオフにす る事はできません。PC-100DY で使用する無線 ルーターに Wi-Fi 接続した上で行って下さい。 遠隔地、または 4G でインターネットに接続し た状態で同操作を行った場合、「インターネット はサポートしません。」と表示されます。

※PC-100DY本体のデフォルトボタンを押して、イン ターネット設定は初期化する事も可能です。その際 他設定も出荷時の設定に戻ります。



■アクセスパスワ-ドの変更

「アクセスパスワードを変更する」は、本体 QR コードに記載の「Code」を変更するコマンドで す。変更する事により、外部からのアクセスに 対しセキュリティが向上します。 最初に「アクセスパスワードを変更する」をタッ プします。

注) アクセスパスワードの変更は、13 ページ の「Wi-Fi 設定」でインターネット接続してか ら行ってください。インターネット未接続状態 では、アクセスパスワードの変更は出来ません。

次画面で「旧パスワ-ド(①)」、「新パスワ-ド(②)」、「確認(③)」と表示されます。旧パ スワ-ドに、QRコ-ドにある「1234」を入力 します。新パスワ-ドに新しいパスワ-ドを入 力します。パスワ-ドの組み合わせは数字、文 字、記号を組み合わせての設定が可能です。文 字数は6~12文字です。





入力が完了したら、画面右上の保存をタップし てください。完了を知らせるウィンドウが表示 され完了です。尚、パスワードの取扱いについ て、以下注意点をお読みください。

変更した新しいパスワードは、メモするなどし 紛失しない様ご注意下さい。 控えたパスワード は、お客様にて大切に保管頂くようお願い致し ます。パスワードの紛失、盗難、その他インタ - ネット接続を利用中に発生した事件・事故に ついて当社では一切責任を負いません。予めご 了承頂けます様お願い致します。 万一パスワードを紛失した場合は、初期化ボタ ンを10秒以上長押しして、設定を初期化して ください。アクセスパスワードが出荷時の Code 「1234」にリセットされます。引き続き IP 機能 を使用する場合、必ずアクセスパスワードを変更 してください。

0	
< アクセスパスワードを変更する	保存
旧パスワード	
	2
確認	3
アクセスパスワードの変更が 完了しました OK	