



取扱説明書

スピーカー内蔵
UHF受信機

USP-100

使用方法

- ①背面の電池ボックス①ふたを押し下げて外し、単3電池を4本、極性を間違えないようにセットします。電池が取り出しやすいように、ビニールの引き出し帯が付いています。この帯を電池の下に敷くようにセットしてください。帯を引っ張ると電池が簡単に外せます。電池寿命はマンガン電池使用の場合で約40時間です。
- ②チャンネル切換スイッチ②を発信機に合わせてA・Bのいずれかにします。
- ③専用アンテナ③をアンテナ端子(ANT)④にセットします。アンテナ端子の突起⑤とアンテナの受け部分を合わせて挿入し、アンテナのローレット⑥をつまんで45度回します。アンテナがしっかりセットされていないと受信能力が著しくダウンします。
- ④音量・電源つまみ⑦を時計方向に回します。カチッという手応えとともに電源が入り、時計方向に回すほど音量が大きくなります。電源が入ると前面の受信LED⑧が赤く点灯します。
- ⑤イヤホンで聞きたい場合は、付属の専用イヤホン⑨をイヤホン端子(EAR)⑩にセットします。スピーカーの音は自動的にカットされます。
- ⑥受信した音声をテープレコーダに録音したい場合は、付属の接続コード⑪で録音端子(REC)⑫とテープレコーダのマイク入力端子(MIC)をつないでください。
- ⑦ベルトクリップ⑬を図の様に取り付ければ、本機をベルト⑭にセットすることができます。金具とボディでベルト⑭を挟むように差し込んで固定します。

●故障等の際には内部を開けたりせずに(修理不能になる場合もあります…)、購入された販売店にお持ち込みください。その際、故障・不具合の内容、破損時の状況、使用状況(組合わせて使用している発信機・距離・周囲の状況)などを書いたメモを添付していただくと修理が早くなります。

☆サイズ : 65×112(129)×32mm

☆付属品 : 専用アンテナ・イヤホン・録音用接続コード・ベルトクリップ

