


端子の挿し間違いにご注意下さい！



PB70S にはデジタルカメラ用入力端子 (①) と有線リモコン端子 (②) が搭載されています。それぞれ、挿し込む際に端子の向きがあります。十分ご注意ください。

端子差し間違いによる故障は、いかなる場合でも有償修理となります。